

TMP Kennzeichenhalter / Nummernschildhalterung 38.5 mm Universal #10563



Zur Montage des Kennzeichenhalters:

1. Die gelieferten Halterungen an der Stoßstange nur sehr leicht geschraubt anbauen.
2. Positionieren Sie die Halterungen mit Hilfe ihres Kennzeichen am Fahrzeug.
3. Bei korrekter Position der Kennzeichenhalter an der Stoßstange können Sie die 4 Montageschrauben mit maximal 8 Nm festgezogen werden.
Verdrehen Sie nach dem Festziehen nicht die Halterungen!!!
Bei einer notwendigen neuen Positionierung müssen die 4 Montageschrauben wieder geöffnet werden.
4. Letzter Schritt ist, die Abstände der Anschraubpunkte der Halterungen zu messen und am Kennzeichen zu markieren. Diese anschließend zu Bohren und das Kennzeichen am Fahrzeug anzubauen.