



**TMP Kühlerschutzgitter schwarz  
BMW S1000 RR /R /XR 2015-18  
#6176**

---

---

Zur Montage des Kühlerschutzes am Motorrad:

1. Die mitgelieferten Schaumstoffstreifen in 10 mm breite Stücke schneiden und an der Rückseite des Kühlerschutzrahmen aufkleben, dass die Streifen zwischen Kühlerschutz und Kühler sitzen
2. Bringen Sie den Kühlerschutz in Position.
3. An der linken und rechten oberen und unteren Seite des Wasserkühler- und Ölkühlerschutzes, muss jeweils ein Kabelbinder durch die Löcher der Halterungen des Kühlerschutzes geführt werden und zusammen mit den oberen Kühlerhalterung oder Kühlermatrix geschlungen und festgezogen werden.
4. Mit korrekt positioniertem Kühlerschutz können die Kabelbinder festgezogen und gekürzt werden.