

## TMP Kennzeichenhalter / Nummernschildhalterung klappbar TGB Target 600 #9746

---



Zur Montage des Kennzeichenhalters:

1. Die mitgelieferten 2 Stück M8 Schrauben mit U-Scheibe wie am Foto nur mit wenige Gewindegänge in die vordere Stoßstange per Hand einschrauben.



2. Klappen Sie den Kennzeichenhalter wie am Bild zu erkennen auf.
3. Positionieren Sie den Kennzeichenhalter vor der Stoßstange und führen Sie den Kennzeichenhalter mit den Befestigungsschlitze in die nur leicht eingedrehten Montageschrauben der Stoßstange.
4. Mit korrekt positioniertem Kennzeichenhalter an der Stoßstange können die beiden Montageschrauben mit maximal 8 Nm festgezogen werden.