

TYRE REPAIR MC

**Repariert und pumpt Motorradreifen auf
Schlauchlos oder mit Schlauch
Spraydose 300 ml
Sprühdose**

ANWENDUNGSHINWEISE

Sprühfähiger Füllschaum für Reifenpannen. Repariert und füllt den Reifen (mit oder ohne Schlauch) ohne Ausbau und ohne Werkzeug wieder auf. Der Schlauch bzw. Reifen darf jedoch nicht gerissen sein und der Reifen muss noch vollständig auf der Felge sitzen.

PERFORMANCE

Repariert und pumpt den Reifen wieder auf - ohne Demontage oder Werkzeugeinsatz.
Produkt auf Latex-Basis: Beschädigt weder Reifen noch Luftkammern.

**EMPFEHLUNGEN UND
HINWEISE**

Bei dem beschädigten Reifen die vorgewärmte (nur bei niedrigen Außentemperaturen) und geschüttelte Dose P3 TYRE REPAIR mit dem Gewinde auf das Reifenventil aufschrauben, Schutzkappe entfernen und solange einfüllen bis der Reifen komplett aufgepumpt ist. Reifendruck überprüfen und die Fahrt mit verminderter Geschwindigkeit fortsetzen, um das Produkt optimal zu verteilen. Das Produkt behebt den Schaden jedoch nicht langfristig; deshalb sollte so bald wie möglich ein „klassischer“ Reifenwechsel durchgeführt werden!